

## Consigli e trucchi

1. Pulire la superficie dell'oggetto da decorare con detersivo, per renderlo privo di grasso e polvere. Rimuovere ogni residuo prima di procedere con la decorazione.
2. Dopo 30 minuti il colore è asciutto contro la polvere e dopo 3 giorni lavabile in lavastoviglie.
3. Consigliamo di lavare i vetri con il programma per vetri e tazze a max 40°C
4. Se a Marabu-Glas viene abbinata un'altra gamma di colori, che prevede la cottura, dopo un'ora di tempo di asciugatura Marabu-Glas può essere cotto in forni a 150°C per 30 minuti. L'ulteriore cottura non aumenta la resistenza.
5. Correzioni o la totale rimozione del colore è possibile finché il colore non è completamente asciutto. Per questo utilizzate per esempio un bastoncino di cotone imbevuto con pulitore Marabu.
6. In caso di buona aderenza il colore per il vetro Marabu sarà resistente alle intemperie ed ai lavaggi in lavastoviglie.
7. Superfici da tagli o bordi da cui si beve non dovrebbero essere decorati, poiché l'abrasione con le posate danneggia la decorazione.